

XDS-1078/M

Schnellstartanleitung

Diese Kurzanleitung führt Sie durch den Einrichtungsvorgang. Vollständige Dokumentationen und Schnellstartanleitungen finden Sie unter <https://Magic.IAdea.com>.

VERPACKUNGSIHALT



Mediaplayer



AC-Adapter (mit ausgewähltem Netzstecker)



Halterungen für Leistungskarte und microSD-Karte



Tischfuß

MONTAGE UND INSTALLATION

Montageoption 1: VESA-Befestigung

- VESA-Standard: VESA MIS-D75 (75 mm x 75 mm)
- Schraube: M4 x 4 mm (abzüglich der Stärke der Montageplatte)

Montageoption 2: Verwendung der Rückseitenabdeckung

- Die Halterungen für Leistungs-/ SD-Karten DÜRFEN NICHT bei der Montage der Rückseitenabdeckung verbunden sein

Montageoption 3: Glasmontage

- Strapazierfähiges VHB™-Montageklebeband von 3M (90 mm x 70 mm)

MONTAGE DER RÜCKSEITENABDECKUNG



1 Lösen Sie die Schraube der Rückseitenabdeckung, um die Rückseitenabdeckung abzunehmen.



2 Installieren Sie die Rückseitenabdeckung (Gewindekopfhöhe nicht mehr als 3 mm)




3 Führen Sie Netz- und Netzwerkkabel von unten durch, und schließen Sie sie vor der Montage der Rückseitenabdeckung an das Signboard an.

XDS-1078/M – Schnellstartanleitung

SYSTEMEINRICHTUNG


1 Player starten

Stecken Sie den AC-Adapter und das Ethernet-Kabel (sofern dies Ihre bevorzugte Netzwerkverbindungsmethode ist) an der Rückseite des Players ein. Der Player wird automatisch eingeschaltet. Nach Verlassen des Startbildschirms ist Ihr Player bereit für die Konfiguration; diese kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat durchgeführt werden




2 Grundeinstellungsbildschirm

Nach vollständigem Hochfahren des Players wird der Bildschirm Basic Settings angezeigt, auf dem Sie die Möglichkeit haben, zur Konfiguration überzugehen oder hochgeladene Inhalte automatisch wiederzugeben. Standardmäßig ist die automatische Wiedergabe hochgeladener Inhalte 15 Sekunden nach dem Hochfahren eingestellt und kann abgebrochen werden, wenn Cancel autoplay in (#)s ausgewählt ist. Durch diese Option können Sie auf dem Bildschirm Basic Settings bleiben und die Wiedergabe manuell initiieren.




3 Konfigurationsvorgang

Die Sprache für den Player lässt sich unter **(Language)**... ändern. Weitere Konfigurationsoptionen befinden sich unter **Advanced**.



Wichtige empfohlene Konfigurationseinstellungen:

- 1 Stellen Sie Uhrzeit, Datum und Zeitzone richtig ein, um eine korrekt geplante Wiedergabe zu gewährleisten.
- 2 Legen Sie ein Passwort fest, um unbefugte Zugriffe auf das Einrichtungsmenü zu unterbinden (optional).
- 3 Legen Sie das Netzwerk für die Verbindung zu MagicInfo Server fest.



4 Verbinden mit MagicInfo Server

Sobald alle wichtigen empfohlenen Konfigurationseinstellungen des Players abgeschlossen sind, ist der Player nach einem letzten Neustart bereit zur Nutzung des Inhaltsverwaltungssystems MagicInfo. Warten Sie ab, bis die automatische Wiedergabe mit dem 15-Sekunden-Countdown abgeschlossen ist, und Sie gelangen auf die Ladeseite für MagicInfo.



XDS-1078/M – Schnellstartanleitung


5 Verbinden mit MagicInfo Server

Geben Sie URL und Portnummer des Servers ein. Link zum Herunterladen des Installationsleitfadens zu MagicInfo Server:

<https://displaysolutions.samsung.com/docs/>

6 Erste Schritte mit MagicInfo Server

Wenn der Systembildschirm von MagicInfo angezeigt wird, wurde Ihr Player erfolgreich mit MagicInfo Server verbunden. Für den Betrieb Ihres Players müssen Sie eine A-Player-Lizenz (Android) zuweisen. Beachten Sie, dass nach Verbindungsherstellung des Players mit MagicInfo Server die 15-sekündige automatische Wiedergabe nach dem Start bis zur Deaktivierung der Verbindung automatisch in MagicInfo Server geladen wird.



SYSTEMEINRICHTUNG

Melden Sie sich bitte bei <https://Magic.IAdea.com> an, um alle Dokumente zum XDS-1078/M einschließlich der Schnellstartanleitung zur Veröffentlichung von Inhalten mit MagicInfo Server zu erhalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wie unterbreche ich die Wiedergabe und gelange ins Einrichtungs-menü?

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, sodass eine Werkzeugleiste angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie „Einstellungen“ (⚙️) in der rechten oberen Ecke.
- 3 Wählen Sie unter Einstellungen die Option „Home“ (🏠) in der Menüleiste unten im Bildschirm.



Beim Zurücksetzen des Players auf die Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Inhalte, Passwörter, Konfigurationen in Einstellungen und die Verbindung mit MagicInfo Server gelöscht. Mit den folgenden Schritten wird die Zurücksetzung des Players durchgeführt:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Player über den AC-Adapter mit Strom versorgt wird.
- 2 Halten Sie die Rückstelltaste (Reset) mithilfe eines spitzen Gegenstands gedrückt.
- 3 Warten Sie, bis die Netz-LED blinkt, und lassen Sie dann die Rückstelltaste los. Warten Sie nun ab; das System wird im Auslieferungszustand initialisiert.

XDS-1078/M – Schnellstartanleitung

Fixierung von Netz- und Netzwerkkabel



1 Beide Kabel einstecken



2 Halterung an der Buchse befestigen

Fixierung der SD-Karte



3 SD-Kartenhalterung einführen



4 SD-Kartenhalterung befestigen

Fixierung des Tischfußes



Schrauben Sie den Tischfuß in das entsprechende Schraubloch ein. Quer- und Hochformat werden unterstützt.



Querformat



Hochformat


Glass mount



- 1 Bestellen Sie Ihr Glasmontage-Set.
- 2 Scannen Sie den QR-Code für das Benutzerhandbuch.
- 2 Montieren Sie das XDS-1078/M.
- 2 Beeindrucken Sie Ihre Besucher.

Link zum Benutzerhandbuch: http://www.IAdea.com/wp-content/uploads/2018/08/XDS-1078M_glass-mount.pdf

ANSCHLUSSVERBINDUNGEN



Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

☎ 0800-72400 98 oder 0431-310 402 12

IAdea Deutschland GmbH · Lise-Meitner-Straße 1-7 · 24223 Schwentinental · info@digitalsignage.de · www.digitalsignage.de